

Situationsplan

En situationsplan ska användas vid byggnation utanför planlagt område och visar huset/byggnaden och tomten med omgivningen ovanifrån. Den visar till exempel marknivåer, träd, vägar och omgivande byggnader. Denna karta beställs från kommunen.

Kom ihåg

- Skala - en ritning görs alltid skalenlig
- Måttsättning – byggnadens yttermått samt avstånd till gata och tomtgräns måttsätts på situationsplan och planritning. Vid tillbyggnad måttsätts den tillbyggda delen
- Norrpil – på situationsplanen anges väderstrecken med en pil mot norr.
- Ritningshuvud – på ritningen längst ned till höger anges i en ruta; fastighetsbeteckning, ritningstyp, skala, datum samt namn på den som har upprättat ritningen